

Wichtiger Hinweis für Ihre Terrasse . Es sollte keine Erde in die Fugen gekehrt werden !



Die meisten Terrassenbeläge sind lose verlegt, d.h. die Entwässerung erfolgt durch die 3-5 mm breiten Schlitze zwischen den Platten, hier läuft das Wasser direkt auf die Abdichtungsebene, von dort dann in die vorgehängte Dachrinne oder in einen innenliegenden Balkonablauf.

Wenn diese Fugen jetzt mit Staub, Schmutz oder Erde vom umtopfen der Pflanzen verschlossen sind, kann das Regenwasser nicht mehr ungehindert ablaufen, somit kommt es zu einem Wasseranstau auf dem Balkon/Terrasse, dies wiederum kann zu einem hinterlaufen der Abdichtungsebene führen und zu einem Wasserschaden entweder in der darunter liegenden Wohnung oder bei dem Bewohner, der die Fugen verstopft hat.

Das alles ist sicher nicht bewußt so passiert, also bitte legen Sie sich eine PE-Folie oder eine Plane unter bevor Sie solch einen Schmutz auf den Platten machen. Jetzt ist es recht aufwendig die einzelnen Plattenfugen z.B. bei trockenem Wetter auszukratzen und auszusaugen.

Bei Platten auf Lager gibt es eine Schlammschicht unter den Platten, die nach einiger Zeit anfängt unangenehm zu riechen. In diesem Fall müssen die Platten aufgenommen werden und die Abdichtungsebene wird gereinigt.